

DREAM 1400 PLUS-S 通道特性表

25 CH	29 CH	42 CH	特性	DMX 值	功能				
1	25	1	水平	0-255	0度->540度				
2	26	2	水平微调						
3	27	3	垂直	0-255	0度->252度				
4	28	4	垂直微调						
5	1	5	频闪	0-19	关闭				
				20-49	打开				
				50-200	频闪, 快->慢				
				201-210	开				
				211-255	随机频闪, 慢->快				
6	2	6	调光	0-255	0%->100% 关->开				
7	3	7	调光微调						
8	23	8	调焦	0-255	远->近				
-	24	9	调焦微调						
9	21	10	放大缩小	0-255	小->大				
-	22	11	放大缩小微调						
10	4	12	青色	0-255	0%->100%				
-	-	13	青色微调						
11	5	14	品红	0-255	0%->100%				
-	-	15	品红微调						
12	6	16	黄色	0-255	0%->100%				
-	-	17	黄色微调						
13	7	18	色温校正	0-255	0%->100% 冷色调->暖色调				
-	-	19	色温校正微调	0-255					
14	8	20	颜色轮		线性移动				
				0-119	颜色线性移动				
				120-120	白光				
					全色模式				
				121-125	颜色1				
				126-130	颜色2				
				131-135	颜色3				
				136-140	颜色4				
				141-145	颜色5				
				146-150	颜色6				
				151-155	颜色7				
				156-160	白光				
					颜色流水				
				161-200	顺时针旋转, 快->慢				
				201-203	停止				
				204-243	逆时针旋转, 慢->快				
					(随机颜色模式)				
244-247	快								
248-251	中								
252-255	慢								
-	-	21	颜色轮微调						
15	9	22	图案1		定位模式				
				0-9	白光				
				10-14	图案1				
				15-19	图案2				
				20-24	图案3				
				25-29	图案4				
				30-34	图案5				
					旋转模式				
				35-39	图案1				
				40-44	图案2				
				45-49	图案3				
				50-54	图案4				
				55-59	图案5				
					定位模式 (Shake speed)				
				60-89	图案1				
				90-119	图案2				
				120-149	图案3				
				150-179	图案4				
				180-209	图案5				
	旋转模式								
210-232	顺时针旋转, 快->慢								
16	10	23	图案1旋转		定位模式				
				0-255	0~360度				
					旋转模式				
				0-2	无旋转				
				3-126	顺时针旋转, 快->慢				
				127-129	无旋转				
				130-252	逆时针旋转, 慢->快				
				253-255	无旋转				
				-	11	24	图案1旋转微调	0-255	
				17	12	25	图案2		定位模式
0-9	白光								
10-14	图案1								
15-19	图案2								
20-24	图案3								
25-29	图案4								
30-34	图案5								
	旋转模式								
35-39	图案1								
40-44	图案2								
45-49	图案3								
50-54	图案4								
55-59	图案5								
	定位模式								
60-89	图案1								
90-119	图案2								
120-149	图案3								
150-179	图案4								
180-209	图案5								
	旋转模式								
210-232	顺时针旋转, 快->慢								
233-255	逆时针旋转, 慢->快								
18	13	26	图案2旋转		定位模式				
				0-255	0~395度				
					旋转模式				
				0-2	无旋转				
				3-126	顺时针旋转, 快->慢				
				127-129	无旋转				
				130-252	逆时针旋转, 慢->快				
				253-255	无旋转				
				-	14	27	图案2旋转微调	0-255	
				19	20	28	光圈	0-255	光圈大->小
-	-	29	光圈微调						
20	15	30	固定图案轮		线性移动				
				0-99	图案线性移动				
				100-110	白光				
					Step模式				
				111-115	图案1				
				116-120	图案2				
				121-125	图案3				
				126-130	图案4				
				131-135	图案5				
				136-140	图案6				
				141-145	图案7				
				146-150	图案8				
				151-155	图案9				
				156-160	白光				
					流水模式				
				161-189	顺时针旋转, 快->慢				
				190-190	无旋转				
				191-219	逆时针旋转, 慢->快				
				220-226	无功能				
					动感效果				
				227-229	平滑				
				230-232	脉动 平滑				
				233-235	节奏器 平滑				
				236-238	向前运动, 快速回退				
				239-241	向后运动, 快速前进				
				242-243	随机往复运动 (保留)				
				244-246	干扰 (保留)				
247-249	随机动感								
250-252	随机图案定位								
253-255	随机固定图案位置								
-	-	31	固定图案轮微调						
21	16	32	动感图案轮	0-9	无				
				10-48	快开慢闭				
				49-87	慢开快闭				
				88-127	Shake从慢到快				
				128-190	顺时针旋转, 快->慢				
				191-192	无旋转				
				193-255	逆时针旋转, 慢->快				
				-	-	33	动感图案轮微调		
22	18	34	棱镜	0-10	白光				
					定位模式 (棱镜旋转)				
				11-138	棱镜插入				
				139-255	棱镜插入 (棱镜旋转)				
23	19	35	棱镜旋转		定位模式				
				0-255	0~360度				
					旋转模式				
				0-2	无旋转				
				3-126	顺时针旋转, 快->慢				
				127-129	无旋转				
				130-253	逆时针旋转, 慢->快				
				254-255	无旋转				
-	-	36	棱镜旋转微调						
24	17	37	雾化	0-255	雾化逐渐插入				
-	-	38	雾化微调						
25	29	39	灯具控制	0-9	无用段				
				10-14	灯具复位				
				15-29	特性复位				
				30-34	水平垂直复位				
				35-39	保留				
				40-44	灯泡打开				
				45-49	灯泡关闭				
				50-104	保留				
				105-109	自动对焦关闭				
				110-114	自动对焦开启				
				115-255	保留				
-	-	40	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢				
-	-	41	颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢				
-	-	42	调焦放大缩小速度	0-255	滑步时间从快到慢				
-	-	43	图案速度	0-255	滑步时间从快到慢				