

DLW 400 BSW IP 通道特性表

Mod1	Mod2	Mod3	特性	DMX值	功能
1	1	1	水平	0-255	0度->540度
2	2	2	水平微调		
3	3	3	垂直	0-255	0度->252度
4	4	4	垂直微调		
5	5	5	频闪	0-19	关闭
				20-49	打开
				50-200	频闪, 慢->快
				201-210	开
				211-255	随机频闪, 慢->快
6	6	6	调光	0-255	0%->100% 关->开
7	7	7	调光微调		
8	8	8	调焦	0-255	远->近
-	9	9	调焦微调		
9	10	10	放大	0-255	大->小
-	-	11	放大微调		
10	11	12	青色	0-255	0%->100%
-	-	13	青色微调		
11	12	14	品红	0-255	0%->100%
-	-	15	品红微调		
12	13	16	黄色	0-255	0%->100%
-	-	17	黄色微调		
13	14	18	预留		
-	-	19	预留		
14	15	20	颜色轮1	0-127	0%->100%
				128-190	顺时针从快到慢
				191-192	停止
				193-255	逆时针从慢到快
15	16	21	图案1	0-9	白光
				10-18	图案1
				19-27	图案2
				28-36	图案3
				37-45	图案4
				46-54	图案5
				55-63	图案6
				64-72	图案7
				73-81	图案8
				82-97	图案1抖动从慢->快
				98-113	图案2抖动从慢->快
				114-129	图案3抖动从慢->快
				130-145	图案4抖动从慢->快
				146-161	图案5抖动从慢->快
				162-177	图案6抖动从慢->快
				178-193	图案7抖动从慢->快
				194-209	图案8抖动从慢->快
210~232	顺时针旋转, 快->慢				
233~255	逆时针旋转, 慢->快				
16	17	22	图案1旋转	0-127	0-360度线性转动
				128-190	逆时针流水从快->慢
				191-192	停止
				193-255	顺时针流水从慢->快
-	18	23	图案1旋转微调		
				0-3	白光
				4-7	图案1
				8-11	图案2
				12-15	图案3
				16-18	图案4

17	19	24	固定图案轮	19-22	图案5
				23-26	图案6
				27-30	图案7
				31-34	图案8
				35-37	图案9
				38-41	图案10
				42-45	图案11
				46-49	图案12
				50-53	图案13
				54-56	图案14
				57-60	图案15
				61-64	图案16
				65-68	图案17
				69-71	图案18
				72-113	逆时针流水从快->慢
				114-117	停止
				118-159	顺时针流水从慢->快
				160-165	图案1抖动从慢->快
				166-170	图案2抖动从慢->快
				171-175	图案3抖动从慢->快
				176-181	图案4抖动从慢->快
				182-186	图案5抖动从慢->快
				187-191	图案6抖动从慢->快
				192-197	图案7抖动从慢->快
				198-202	图案8抖动从慢->快
				203-207	图案9抖动从慢->快
				208-213	图案10抖动从慢->快
				214-218	图案11抖动从慢->快
219-223	图案12抖动从慢->快				
224-229	图案13抖动从慢->快				
230-234	图案14抖动从慢->快				
235-239	图案15抖动从慢->快				
240-245	图案16抖动从慢->快				
246-250	图案17抖动从慢->快				
251-255	图案18抖动从慢->快				
18	20	25	棱镜1	0-63	白光
				64-255	棱镜1
19	21	26	棱镜2	0-63	白光
				64-255	棱镜2
20	22	27	棱镜旋转	0-127	0-360度线性转动
				128-190	旋转从快->慢
				191-192	停止
				193-255	旋转从慢->快
-	23	28	棱镜旋转微调		
21	24	29	预留		
-	25	30	预留		
22	26	31	雾化	0-127	白光
				128-255	雾化插入
23	27	-	宏功能	0-255	
24	28	32	灯具控制	0-9	无用段
				10-14	灯具复位
				15-29	特性复位
				30-34	水平垂直复位
				35-39	保留
				40-44	灯泡打开
				45-49	灯泡关闭
				50-255	保留
-	-	33	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	34	颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	35	调焦速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	36	图案速度	0-255	滑步时间从快到慢